

レンジフード

range food

레인지 후드

通风扇



① スイッチロック

Timer / timer off / off / switch lock

타이머/타이머 끄기/끄기/스위치 잠금장치

定时器/定时器关闭/打开/开关锁定

② 風量スイッチ

air volume switch

풍량 스위치

风量开关

③ タイマー切

timer off

타이머 끄기

定时器关闭

④ 照明スイッチ

light switch

조명 스위치

电灯开关

⑤ 常時換気スイッチ

Permanent ventilation switch

상시 환기 스위치

永久通风开关