

取扱説明書に関するおわびと訂正


このたびは、AINX 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

同梱しております `説明書 P11` メッシュバスケットの使い方、につきまして、記載に誤りがありましたのでお知らせいたします。

謹んでおわび申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

メッシュバスケットの使い方

コーヒー豆の焙煎、フライドポテトなど



メッシュバスケットにロティサリーバーを差し込みバーの**片側**を留めネジで固定してください。

取っ手を使用してバーの左側から本体の連結部にセットします。セットしたらバーの左側（2つ山のある方）を本体内部の取り付け部の凹みにセットします。

コーヒー豆の焙煎やフライドポテトなどにご使用ください。

※添付の説明書では、メッシュバスケットにロティサリーバーを差し込みバーの**両側**を留めネジで固定してください。と表記されております。

メッシュバスケットの使い方

STEP
1



左画像のようにメッシュバスケット、ロティサリーバー、付属ネジ×1をご用意ください。

STEP
2



左画像のようにメッシュバスケットの片側のネジ止めとロティサリーバーのくぼみを合わせてください。

STEP
3



左画像のようにメッシュバスケットの片側のネジ止めとロティサリーバーのくぼみを合わせて、付属ネジで固定します。

STEP
4



左画像のように付属ネジでしっかり固定できれば完成です。

販売元：AINX株式会社（アイネクス）

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-3-8 VORT II 4F

TEL:03-6381-5050 Fax:03-5860-1058

メールでの問い合わせ窓口

下記URLのお問合せフォームよりお願いします。

<http://www.ainx.jp>

